



Les trucs et astuces des Eco-jardiniers



Réparez votre mare semi-naturelle

Vous avez créé une mare que vous avez imperméabilisée avec une bâche de type EPDM ? La végétation ou un rat musqué a troué celle-ci ? **Mario vous donne le mode d'emploi pour la réparer, testé et approuvé dans son propre jardin. Un grand merci à lui !**

Préparez-vous, c'est une intervention qui va nécessiter des efforts ! Mario témoigne : « L'hiver dernier, un rat musqué a pulvérisé en quelques semaines ce qui a mis des années à se mettre en place. Après avoir mangé les mollusques et nombreuses plantes présentes, il a percé l'EPDM à différents endroits avec des trous dépassant parfois les 20 cm ! J'ai connu quelques moments laborieux cet été pour reconstruire ma mare. Ce fut un boulot de titan car il a fallu enlever et conserver des décors, pierres, substrat... Et il faudra plusieurs orages comme ces jours derniers pour voir si mes travaux d'étanchéité s'avèrent efficace ».

- ✓ *Travaillez à sec.* Attendez que votre mare se soit asséchée naturellement ou videz-là.
- ✓ *Étalez un morceau de bâche EPDM sur la partie à réparer.* Laissez une marge d'au moins 20 cm de superposition.
- ✓ *Laissez-le se dilater et épouser la forme de la mare.* L'effet de la chaleur facilitera cette étape : au-delà de 25°C, c'est idéal. Cela tombe bien, vous intervenez en période d'assec, en période estivale ! Si votre mare a beaucoup de relief, vous pouvez placer un sac de 20 kg de sable sur la bâche pour l'aider à prendre la bonne forme, que vous pourrez enlever au bout de quelques minutes.
- ✓ *Préparez le support* pour faciliter le collage. Poncez les 2 parties sur une bande de 3 à 5 cm de façon mécanique (papier abrasif de grain 40 ou 80), à l'aide d'outils du type « dremel » ou encore d'une visseuse équipée d'une brosse métallique. Éliminez au sèche cheveu les résidus d'humidité si nécessaire. Nettoyez à l'acétone avec un chiffon pelucheux.
- ✓ *Collez la « rustine » à la première bâche.* Prévoyez 2 cordons de colle EPDM (Attention surtout à ne pas essayer avec d'autres colles ou mastic à joint bitumé incompatibles avec l'EPDM), 1 cordon à 2 ou 3 cm de la bâche existante puis 1 autre à entre 0.5 à 1 cm pour assurer l'étanchéité parfaite. Au final, il y aura donc 2 cordons de colle distants d'environ 20 cm. Réalisez d'abord le cordon intérieur de colle en laissant un temps raisonnable d'application. Écrasez ensuite la colle en passant un coup de

Vous aussi, [venez rejoindre le réseau des éco-jardiniers](#)

et partagez vos savoir-faire et expériences avec d'autres passionnés du jardinage au naturel !





Les trucs et astuces des Eco-jardiniers



roulette de type tapissier par-dessus la nouvelle bâche. Réalisez la même opération les jours suivants pour le 2ème cordon de finition et n'hésitez pas à chasser l'humidité de condensation qui pourrait s'être installée, toujours à l'aide d'un sèche-cheveux.

- ✓ **Remettez en eau.** Laissez faire la nature et attendez les prochaines pluies. Si vous ne l'avez pas encore fait et que vous le pouvez : connectez tout ou partie de vos gouttières à votre mare. Vous pouvez également la remplir avec votre réserve d'eau de pluie si vous les collectez.



Vous aussi, [venez rejoindre le réseau des éco-jardiniers](#)
et partagez vos savoir-faire et expériences avec d'autres passionnés du jardinage au naturel !

